


🔑 Universal Lock Key 3 How to use | 유니버설 락키 3 사용 방법


①



Insert Mode | 삽입/해제 모드

Slide the button completely forward and insert/release the key into the lock.
버튼을 끝까지 밀어 올려 키를 락에 삽입하거나 키를 해제 (락과 키의 분리) 할 수 있습니다.


②



Retrieval Mode | 견인 모드


Slide the button backward to engage the lock for removal and pull out the key.
키가 삽입된 상태에서 키의 버튼을 살짝 내려 견인 모드로 전환하면, 키 헤더가 벌어지면서 락을 견인할 수 있는 상태가 됩니다.

③



Storage Mode | 비사용 (헤더 보호) 모드

To protect the key header when not in use, Slide the button completely backward.
키 사용 후 버튼을 끝까지 내려 키 헤더를 보호합니다.



⚠ Caution | 주의사항

- Make sure that the key is carefully and fully engaged before removing lock.
- Be careful of sharp key blades. (Put the key blades into storage mode not in use.)
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 알고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

🔍 Note | 유의사항

- Key header part can be separated and used as shorter version, so please inquiry by using QR code if needed. The manufacturer or vendor is not responsible for any issue caused by key header separation such as unable to verify serial number or lost parts.
- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하나, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다.
키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서는 제조사는 책임지지 않습니다.




SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

Fiber Optic ST Cable Lock

User Guide

광케이블락 ST 사용 설명서



SMARTKEEPER
PROFESSIONAL

Fiber Optic ST Cable Lock | 광케이블락 ST

A physical security product to lock on ST Fiber Optic Patch Cable to prevent temporary removal of using ST Fiber Optic Patch Cable. Can be installed without unlocking an existing ST Fiber Optic Patch Cable.


사용 중인 ST타입 광 패치 코드를 임의로 해제할 수 없도록 ST타입 광 패치 코드에 잠금하는 물리보안 제품.

사용 중인 ST타입 광 패치 코드를 해제(탈거)하지 않고도 설치 가능.


① Environment | 사용환경



ST 광 패치 코드
ST Fiber Optic Patch Cable



Components | 구성품



Specification 제원	
Fiber Optic ST Cable Lock 광케이블락 ST	Width × Height × Length(Depth)(가로 × 세로 × 길이) : 12.6 × 16.5 × 16.4mm(0.50 × 0.65 × 0.65in) Weight(무게) : 5.1g(0.18oz)

Installation | 설치 방법

Fiber Optic ST Cable Lock | 광케이블락 ST


⚠ Please Note | 설치 시 주의사항

- It will not lock when the bayonet ring retaining clip is in the down position (A). To lock it, you must press the lock button after the bayonet ring retaining clip is fully secured upward (B).
- 베요넷 링 고정 클립이 아래로 내려온 상태(A)에서는 잠금이 되지 않습니다. 베요넷 링 고정 클립을 위로 완전히 고정시킨 후(B)에 잠금 버튼을 눌러야 잠금 상태가 됩니다.

A Unlockable
잠금 불가능


B Lockable
잠금 가능

①




Insert the ST Fiber Optic Patch Cable into the insert area of Fiber Optic ST Cable Lock.
광케이블락 ST의 케이블 삽입부 부분에 ST 광 패치 코드를 끼워 넣습니다.

②




Slide Fiber Optic ST Cable all the way to the end.
광케이블락 ST을 끝까지 밀어 넣습니다.

③



Push the fixing clip(A) of Bayonet ring up to upward.
베요넷 링 고정 클립을 위쪽으로(A) 밀어 올립니다.

④




Then, press the lock button(B) to complete the installation.
잠금 버튼을 눌러서(B) 설치를 완료합니다.

Uninstall (Removal) | 해제 방법


Fiber Optic ST Cable Lock | 광케이블락 ST

①




Fully insert the key in 'Insert Mode' into the key slot of the Fiber Optic ST Cable Lock.
삽입 모드의 키를 광케이블락 ST의 잠금 버튼 키 슬롯에 끝까지 밀어 넣습니다.

②




Slide the button backward to convert the mode to 'Retrieval Mode', and pull out the key to unlock the lock button.
키의 버튼을 살짝 내려 견인 모드로 전환하고, 키를 뒤로 당기면 잠금 버튼이 해제됩니다.

③



Slide the button forward to convert the mode to 'Insert Mode', then remove the key from the Fiber Optic ST Cable Lock.
키의 버튼을 위로 밀어올려 해제 모드로 전환 후, 광케이블락 ST에서 키를 분리합니다.

④



Pull back the Fiber Optic ST Cable Lock by hand to complete removal.
손으로 광케이블락 ST을 뒤로 당겨서 분리하여 해제를 완료합니다.